

Montageanleitung

Verklebung trocken



VORBEREITUNG:

- Papiertücher
- Reinigungsmittel (für den Untergrund)
- Krepp-Band (zum Fixieren der Folie)
- Massband oder Zollstock (zum Vermessen der Position)
- Montagerakel
- Bleistift

Der Untergrund muss glatt, sauber, staub- und fettfrei sein. Entfernen Sie zunächst alle Verunreinigungen



SCHRITT 1

- Normalerweise besteht zwischen Folienschrift und dem wachsartigen Trägerpapier/folie eine geringere Klebkraft, als zwischen Übertragungspapier und Folienschrift. Wir empfehlen, nochmals mit einer Rakel auf dem Übertragungspapier, entlang der Folienschrift vorsichtig zu reiben.
- Markieren Sie die Position am zu beklebenden Objekt. Benutzen Sie dazu z. B. einen Bleistift oder wasserlöslichen Edding.



SCHRITT 2

- Positionieren Sie die komplette Folienschriftung auf Ihrem Untergrund. Fixieren Sie die Folie mittels Krepp so, dass der Krepp anschließend wie ein Scharnier funktioniert.
- Klappen Sie die komplette Folie nun nach oben und ziehen Sie das wachsbeschichtete Trägerpapier in einem Winkel von ca. 180 Grad ab. Gehen Sie dabei behutsam vor! Es dürfen keine Buchstaben abgelöst werden. Diese müssen auf dem halbtransparenten Übertragungspapier verbleiben.



SCHRITT 3

- Anschließend klappen Sie das Trägerpapier samt wieder bis fast nach ganz unten. Halten Sie noch einen kleinen Abstand zwischen der Folie und dem Untergrund.
- Nun drücken Sie die Folie fest, indem Sie diese von der Krepp-Kante beginnend mit einer Rakel glatt streichen.
- Achtung! Streichen Sie immer von innen nach außen, um keine Luftblasen einzuschließen!



FERTIG

- Das Übertragungspapier kann nun vorsichtig in einem Winkel von 180 Grad abgezogen werden.

